

Características

- | | |
|------------------------------|---|
| 1 - Sensor em aço inoxidável | 5 - Sensor de Penetração com 110mm |
| 2 - Botão Liga e Desliga | 6 - Cabo de 1 metro |
| 3 - Congelamento de Leitura | 7 - Desligamento Automático após 10 mim |
| 4 - Leitura de Min/Max | |

Especificações

Faixa: -50°C a 300°C

Precisão: ± 1°C entre -10°C e + 150°C

± 2°C entre -50°C e - 10°C, + 150°C e + 200°C

± 3°C entre + 200°C e + 300°C

Resolução: 0,1 °C

Tempo de Resposta: 7 segundos em 80 % da faixa, estabilização final 3 minutos

Temperatura ambiente: -10°C a 50°C (unidade eletrônica)

Bateria: 1,5 volts tipo AAA

Inserção mínima: 50mm

Operação

- 1 - Pressione ON/OFF para ligar e desligar o equipamento
- 2- Pressione HOLD para congelamento da última leitura no display, pressione novamente para voltar a ler a temperatura atual
- 3- Pressione MIN/MAX para ler a máxima temperatura medida no período, pressione novamente para ler a mínima temperatura do período, pressione novamente para voltar a leitura atual.
- 4- Pressione °C/°F para alternar a indicação entre grau Celcius e grau Fahrenheit
- 5- Introduza a haste do termômetro na amostra a ser medida, mínimo de 50mm, aguardar o tempo de estabilização e registre a temperatura indicada no display
- 6 -No caso de medição de temperatura de alimentos, higienize a haste antes de inserir no alimento, repita o processo de higienização ao medir amostras diferentes, para este procedimento utilize álcool 70 ou água e sabão.

Troca de Bateria

- 1 - Abra o compartimento de bateria
- 2- Substitua por outra bateria com a mesma especificação
- 3- Feche o compartimento de bateria

Garantia

I. Abrangência e Prazo de Garantia

A **DELLT Sistemas e Instrumentos Ltda.**, garante que este produto se encontra dentro das especificações, e livre de defeito de fabricação, por um período de **6 meses** a contar da data da venda do produto. A responsabilidade do fabricante é limitada ao período de garantia e se reserva o direito de reparar ou trocar o produto total ou em parte. Para exercer o seu direito de garantia, você deve enviar o produto ao fabricante ou seu revendedor, com frete e seguros pagos.



II. Condições de Garantia

A **DELLT**, não assume qualquer responsabilidade, por acréscimo ou modificações desta garantia, verbal ou escrita, assumida por seus distribuidores, revendedores e/ou representantes. Qualquer modificação ou acréscimo, **somente terá validade**, se por escrito, em papel timbrado da **DELLT**, e assinado por um de seus diretores.

III. Itens excluídos da garantia.

A garantia não cobre os seguintes itens:
Defeitos ou danos resultantes de uso do produto de outro modo que não seja o uso normal.
Defeitos ou danos, decorrentes de mau uso, acidente ou ato culposo

A DELLT não se responsabiliza por:

Danos à propriedade, perdas, roubos, lucros cessante, danos físicos ou qualquer incidente atribuído à uma possível falha de funcionamento do produto. Também não se responsabiliza pela desinstalação, transporte para envio / retorno e posterior instalação do produto.



Dellt Sistemas e Instrumentos Ltda

(11) 4975-3244 - (92) 3615-3410

www.dellt.com.br - dellt@dellt.com.br