



TERMOHIGROMETRO DIGITAL MODELO DT-250N INDOOR/OUTDOOR

Relógio – Termômetro & Higrômetro

Especificações

Função de alarme (relógio)

Faixa de medição de temperatura: INDOOR 0°C ~50°C (32°F~120°F)

OUTDOOR -20°C ~ 70°C (-4 °F~ 158 °F)

Precisão de Temperatura: ± 1.0 °C (1.8 °F)

Resolução de Temperatura: 0.1 °C (0.1 °F)

Faixa de medição de Umidade: 20% RH ~ 90% RH

Precisão de Umidade: $\pm 5\%$ (40% ~ 80%) demais $\pm 8\%$

Botão de seleção de unidade de temperatura °C e °F.

Função MAX&MIN para temperatura e Umidade

Relógio 12 /24 horas

Check automático do sensor, caso a medição esteja acima da faixa de medição um símbolo de erro aparecerá :--.- °C ou --%.

Configurações

- Funções básicas:** **MODE:** configure o alarme do relógio. **ADJ:** ajusta o valor do item, altera 12/24 horas. **MEMO:** indica os valores MAX/MIN de temperatura e umidade. **°C/°F:** altera a escala °C/°F de temperatura. **RESET:** apaga as configurações e valores da memória, retorna ao estado original.
- Ajuste de Hora:** Pressione **MODE** por 3 segundos, inicia-se a configuração dos minutos, pressionando **ADJ** você poderá ajustar os minutos ,Pressione **MODE** mais uma vez para configurar a hora, pressione **ADJ** para acertar a hora, pressione **MODE** para confirmar.
- Configuração de alarme (relógio):**
Habilitando o alarme do relógio: Pressione **MODE** até ouvir o som de um click. Pressione **ADJ** até aparecer o símbolo de alarme do relógio, pressione **MODE** para confirmar.
Desabilitando o alarme do relógio: Pressione **MODE** até ouvir o som de um click. Pressione **ADJ** até desaparecer o símbolo de alarme do relógio, pressione **MODE** para confirmar.
Configurando o alarme do relógio: Pressione **MODE** até ouvir o som de um click. Pressione **MODE** por 3 segundos, inicia-se a configuração dos minutos. Pressione **ADJ** para ajustar os minutos, Pressione **MODE** mais uma vez para ajustar a hora, pressione **ADJ** para ajustar a hora, pressione **MODE** para confirmar.
- Mudando a indicação de 12 /24 horas:** pressione a tecla **ADJ** para mudar a indicação de 12/24 horas.

Nota

- Pressione **RESET** na primeira vez de uso ou na troca de bateria.
- Bateria :AAA 1.5v . Colocada no lugar indicado atrás do equipamento.

3.Temperatura de uso:0°C~50°C

4.Este equipamento é de uso doméstico , não utilize para medições de precisão dentro da indústria